

Bitte beleuchtung prüfen

Beitrag von „killershadow“ vom 18. Januar 2015 um 12:31

Ähm das ist eben das was ich an der AHK habe.

Wenn ich da jetzt den Anhänger anschlieÙe muss ja irgendwie die NSL abgeschaltet werden oder ?!

Und wie kann ich jetzt das NSL Kabel prüfen ?

Wie kann ich prüfen bis wohin der Strom geht ?

Kommt überhaupt Strom wenn da ne Fehlermeldung kommt ?

Wenn das so ist habe ICH als leihe keine Chance !!!