

Handschuhfach ausbauen/Lüftermotor

Beitrag von „juma“ vom 21. Januar 2015 um 21:50

Servus,

das ist ein normales Verhalten. Die Lüfterleistung wird erst nach oben gesetzt, wenn die Temperatur des Luftstroms steigt. Ansonsten würde ja Luft nur unmerklich wärmer der Umgebungstemperatur in das Fahrzeuginnere geblasen werden. Dies ist nicht gerade komfortabel. Dies allerdings auch nur in der Automatikstellung.

Ist die Lüftereinstellung auf Scheiben-Defrost gestellt, ist die Lüfterleistung von Beginn an auf max.