

Handschuhfach ausbauen/Lüftermotor

Beitrag von „an78“ vom 30. Januar 2015 um 07:45

Zitat

Servus,

das ist ein normales Verhalten. Die Lüfterleistung wird erst nach oben gesetzt, wenn die Temperatur des Luftstroms steigt. Ansonsten würde ja Luft nur unmerklich wärmer der Umgebungstemperatur in das Fahrzeuginnere geblasen werden. Dies ist nicht gerade komfortabel. Dies allerdings auch nur in der Automatikstellung.

Ist die Lüftereinstellung auf Scheiben-Defrost gestellt, ist die Lüfterleistung von Beginn an auf max.

Hallo,

das meinte ich damit nicht. Ich meinte, dass das vordere Gebläse sich für ca. 1-2min nicht manuell regeln lässt (z.B. Defrosten der Scheiben).

Das hintere schon (4 Zonen Klima). Nach dieser Zeit läuft alles normal. Als Laie würde ich mal auf den Widerstand am Gebläsemotor tippen. Der hat doch einen NTC drin, meine ich irgendwo gelesen zu haben.

Über einen Tipp wäre ich dankbar, Austausch sollte ja kein Problem über die Wartungsklappe im Handschuhfach sein

Viele Grüße

André