

Sicherung für Innenbeleuchtung brennt ständig durch!!

Beitrag von „Hannes H.“ vom 31. Januar 2015 um 19:40

[Zitat von HarisV10](#)

Wie kann man das reparieren bzw wo könnte der Kabelbruch sein, wenns nur durchbrennt beim öffnen der Fahrtüre?

Ich denke kaum, dass es durch das Öffnen der Fahrtüre durchbrennt, sondern das Problem auch auftritt, wenn du eine andere Türe öffnest. Du hast irgendwo in dem Stromkreis für die Innenbeleuchtung einen Kurzschluss, daher brennt die Sicherung durch. Gib doch mal eine neue Sicherung rein und öffne die Beifahrtüre... schau mal was passiert.

MfG

Hannes