

Sicherung für Innenbeleuchtung brennt ständig durch!!

Beitrag von „Hannes H.“ vom 1. Februar 2015 um 09:52

[Zitat von macko](#)

das will ich sehen, wie du es schaffst bei geschlossener Fahrertür die Sicherung zu wechseln... 😞

Naja, da fallen mir auf die schnelle 2 Möglichkeiten ein:

Entweder man schaltet die Innenbeleuchtung per Schalter am Dach vorher aus bzw. man öffnet die Türe und wartet einige Minuten dann schaltet die Innenbeleuchtung auch automatisch ab, dann wäre die Sicherung nicht mehr belastet... 😄

MfG

Hannes