

Abgas-Werkstatt Fehlermeldung; Saugrohrklappe defekt

Beitrag von „rebell“ vom 9. Februar 2015 um 00:50

Wenn man die Gestänge wechselt, ohne die Saugrohre auszubauen, kann man dann auch den im rep satz beiliegenden Mitnehmer (also den mit dem Kugelkopf am Saugrohr) wechseln?

Oder muss dafür das Saugrohr runter?

Hab etwas Sorge, dass, wenn ich die Klammer abnehme, und den Mitnehmer abziehe, irgend was innen auseinander fällt...

Jemand schon mal gemacht?