

# Türeinstiegsbeleuchtung hinten leuchtet immer

**Beitrag von „FrankS“ vom 19. Februar 2015 um 19:26**

Es kann durchaus sein, dass die LEDs aufgrund ihres hohen Widerstands das Problem erst verursachen und das Steuergerät – aus welchen Gründen auch immer – nicht abschaltet, wenn kein Verbraucher (die LED wird nicht als solcher erkannt) an der Leitung hängt.

Ein ähnliches Phänomen ist bei BMW Motorrädern gut dokumentiert, hier schaltet die Elektronik den Ladestrom des Navis nicht ab. Eine parallel anzuschließende Lampe (oder ein anderer Verbraucher), der die Stromaufnahme etwas erhöht, beseitigt das Problem

Gruß

frank