

Türeinstiegsbeleuchtung hinten leuchtet immer

Beitrag von „Cevin76“ vom 21. Februar 2015 um 14:39

Habe heute beide originalen Leuchten in den hinteren Türen verbaut, das Türschloss per Hand verrastet und somit eine geschlossene Tür simuliert, und siehe da, es schaltet wieder aus 😊
Also braucht das Steuergerät beide Leuchten als Widerstand um zu schalten.
Also den Widerstand der LED!s anpassen, dann sollte es funktionieren.

Vielen Dank für Eure Ideen und ein schönes Wochenende!