

Anleitung Lichtmaschine ausbauen R5TDI

Beitrag von „HaukeHahn“ vom 27. Februar 2015 um 18:17

Moin aus dem hohen Norden.

Bräuchte wenn möglich Anleitung zum Generator ausbauen.

Display zeigte Generator Werkstatt und die Verbraucher schalteten ab.

Ich habe eben bei Youtube gesehen das ein Freilauf vorhanden ist, ich kann die Riemenscheibe höchstens 2 mm hin und her drehen.

Bei meinem momentanen Glück scheint auch dieser defekt zu sein?

Wäre für Tipps dankbar.

Grüße

Hauke