

Handschuhfach ausbauen/Lüftermotor

Beitrag von „Skipper“ vom 1. März 2015 um 10:46

Hallo TF-Freunde

Ich habe das schon mal beschrieben wie man den Handschuhkasten ausbaut um besser an das Gebläse zu kommen. 5,5mm Steckschlüssel und Hebammenfinger.

Nun zu dem mysteriösen Widerstand. Wenn der Lüfter nur auf der Stufe4 läuft das (direkt 12V) dann ist der Thermistor defekt. Ein Temperaturschalter der bei Überlast (meistens verdreht) raus fliegt und nicht repariert werden kann. Ich habe ihn rausgezwickelt und

durch ein Stück CU-Draht ersetzt. Zumal die Werkstatt über 300€ haben wollte. Das ist aber nichts für Sicherheitsfanatiker obwohl das Ganze ja nochmal abgesichert ist

Gruß Uwe