

Neigungs/Steigungswinkel anzeige

Beitrag von „Thanandon“ vom 3. Februar 2004 um 21:57

Hat inzwischen jemand die "Steigungs- und Neigungswinkelanzeige" erfolgreich aktiviert?

code:

STG 6E (???) auswählen

STG Anpassen -> Funktion 10

-> Kanal 01 (Steigungs- und Neigungswinkelanzeige)

Zum aktivieren aktuellen Wert notieren und neuen Wert "00" eingeben

Quelle: OpenOBD.org > VW > Touareg