

Ölsensor zeigt Fehler

Beitrag von „Dauerschrauber“ vom 15. März 2015 um 09:54

Ich habe nun angefangen die Leitungen nochmals auf Durchgang zu prüfen. Plus und Minus kommt am Sensor an, eine 21 Watt Birne kann man damit hell zum Leuchten bringen. Saft sollte also genug kommen. Im Motorraum vorne links soll ein roter Stecker sein. wo die Leitungen verbunden sind. Kann mir jemand sagen wo dieser rote Stecker genau ist? 