

Touareg Qualmt sporadisch, Differenzdrucksensor?

Beitrag von „Hannes H.“ vom 29. April 2015 um 10:58

[Zitat von JJ_2805](#)

Also z.B soll man ja beim Differenzdrucksensor eine Aschemasse von ... einstellen, weiß aber nicht wie.

Wieso willst du was verändern? Wurden die Sensoren getauscht? Wurde der DPF getauscht?

Die Aschemasse wird errechnet über die Laufleistung und der zugehörigen Belastung, daher sollte da wenn nichts gemacht wurde auch nichts verändert werden.

MfG

Hannes