

# **Zündschlüssel lässt sich oft nach dem Ausschalten der Zündung nicht abziehen**

**Beitrag von „Biba“ vom 23. Juni 2015 um 22:49**

Ist zwar schon ein älterer Beitrag, aber wie ich aus anderen Fragen weiss, wohl nicht offiziell gelöst.

Hab dazu selbst herausgefunden, das man den Schlüssel wenn er denn beim ziehen hakt, mal nach oben oder unten drücken muss. Dann gehts auch ohne das die Zündung/Motor wieder eingeschaltet wird.