

# **Luftfahrwerk zischt lauter als gewohnt, wenn Luft "abgelassen" wird**

**Beitrag von „Husky“ vom 15. Juli 2015 um 06:22**

Hallo,

die Luft wird, soweit mir bekannt ist, im rechten Luftfilterkasten angesaugt und auch dorthin abgelassen (über das gleiche Röhrchen).

Dazu ist seitlich am Luftfilterkasten ein Stutzen, wo das Kunststoffrohr zum Kompressor angeschlossen ist.

Nachdem du die Luftfilterkästen ausgebaut hattest, kann es sein, dass Du vergessen hast, das Röhrchen dort wieder anzuschliessen?

Gruss Franz