

Neigungs/Steigungswinkel anzeige

Beitrag von „Cookie ii“ vom 12. August 2015 um 08:55

Ich bin zwar nicht jmalter aber bei mir sieht es so aus:

[Blockierte Grafik: <http://up.picr.de/22798061xu.jpg>]

Ich habe auch Luftfahrwerk, DWA usw. und die Anzeige verändert sich nicht bei Schräglage. Alle anderen Werte sind in Ordnung. Nur der Neigungswinkel nicht.