

Türen schließen sich automatisch nach losfahren / Einstellung über Display

Beitrag von „coala“ vom 16. August 2015 um 18:32

Servus,

Thema verschoben. Zur eigentlichen Frage: Taste "CAR" > "Einstellungen" > "Zentralverriegelung". Im Menüpunkt "Automatisch verriegeln" den Haken im Kästchen entfernen, dann bleibt die automatische Verriegelung aus.

Grüße
Robert