

Standheizung freischalten bei 4 Zonen Klima

Beitrag von „markustoe“ vom 8. September 2015 um 14:14

Hallo zusammen

wie funktioniert denn die Standheizung im T2

Bei allen meinen anderen Fahrzeugen war die in den kleinen Wasserkreislauf eingebunden, hat zuerst das Kühlwasser erwärmt und dann über die normale Lüftung den Fahrzeuginnenraum

Ist das hier anders - ich lese hier recht oft - Motor wird nicht erwärmt - wie soll das dann mit der Zuheizung nach Start funktionieren?