

# Segelfunktion

**Beitrag von „markustoe“ vom 22. September 2015 um 08:10**

Hallo Gemeinde

seit gestern ist der Dicke daheim angekommen..... 😊

Was mir aufgefallen ist: die Segelfunktion sollte doch wie folgt funktionieren: fuss vom Gas, Getriebe kuppelt aus, Drehzahl geht auf Leerlauf, Wagen rollt....

Bei mir bleibt der Gang immer drin, Drehzahl oben...., muss ich diese Funktion noch irgendwo aktivieren?

Gruß Markus