

Standheizung - Bedienungsfrage

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 14. Oktober 2015 um 12:36

[Zitat von markustoe](#)

Heute Standhgz an (3°C) bis sie alleine wieder ausgegangen ist.
Auto gestartet. Innenraum gut warm, Motor eiskalt, Gebläse wird kalt... es dauert ca
5km bis sich die Temperaturanzeige anfängt zu bewegen -
Sorry VW - das ist nicht was ich von einer Standhgz erwarte - Wenn die Kiste warm ist
beim Start, soll sie bitte beim Fahren der ersten KM warm bleiben.....

Hallo Markus,
wenn dein Auto sich so verhält, liegt m.E. ein Fehler vor.
Bei Zündung an, stellt sich normalerweise die Standhaltung im Rahmen der Zeitsteuerung aus.
Gleichwohl müßte der Zuheizer anspringen und das Fahrzeug über den kleinen Kreislauf
weiterhin anheizen bis der große Kreislauf öffnet.
Das darf/kann keine 5km dauern. Es sei denn, du fährst mit 200 km/h?

Ist die Standheizungslaufzeit noch nicht abgelaufen, schaltet sie sich bei Zündung aus, wieder
mit der restlichen Zeitspann zu.
Du kannst Sie natürlich auch mit der Fernbedienung manuell ausschalten.

Gruß

Hannes