

Standheizung - Bedienungsfrage

Beitrag von „coala“ vom 14. Oktober 2015 um 12:53

[Zitat von markustoe](#)

[...] Kann ich irgendwo sehen ob der Zuheizer angeht ? Ist da auch das Heizungssymbol in Klimaanlage? [...]

Servus,

nein, das wird nicht angezeigt. Im Innenraum ist davon auch nichts zu hören, das typische Tickern der Kraftstoffförderpumpe wie noch beim Vorgänger (7L) gibt es - vorteilhafterweise - nicht mehr. Der Zuheizer/die Standheizung (ist ein und dasselbe) rauscht allerdings außerhalb des Fahrzeugs sehr vernehmlich wie ein kleines Düsentriebwerk. Aussteigen und lauschen, das ist eigentlich unüberhörbar. Im Zweifelsfall reicht ersatzweise auch ein Griff mit der Hand in die Nähe des Abgasrohrs der Standheizung, das findet sich am Unterboden in etwa in Höhe des Fahrersitzes und bläst im Betrieb kräftig heiße Luft aus. Daher etwas aufpassen und nicht zuuuu nahe dran gehen 😊

Es sind allerdings gewisse Einschaltbedingungen erforderlich, damit der Zuheizer startet. Außentemperatur < 10°C (manche Quellen geben auch 7°C an, bei meinem Fahrzeug sind 10°C eingetragen), Kühlmitteltemperatur, Ladezustand der Fahrzeugbatterie, Tankfüllstand nicht auf Reserve etc.

Grüße
Robert