

Standheizung - Bedienungsfrage

Beitrag von „coala“ vom 14. Oktober 2015 um 16:40

[Zitat von Zed](#)

ähem ... wenn die StH läuft, ist bei mir im Klimabedienteil das entsprechende Symbol zu sehen. [...]

Servus Götz,

die Frage (und Antwort) bezog sich auf die Zuheizer-Funktion, nicht auf die manuelle oder Timergesteuerte SH-Funktion. Und da sieht man nix im Display, wenn der läuft.

Grüße
Robert