

Standheizung - Bedienungsfrage

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 18. Oktober 2015 um 18:07

[Zitat von coala](#)

Servus zusammen,

bezüglich der Startbedingungen des Zuheizers im *Zuheizbetrieb* für das aktuelle Modell bitte auch insbesondere die Punkte 2 - 5 beachten. Die Nummer 3 könnte bei den aktuell vorherrschenden Temperaturen grad so das Zünglein an der Waage bezüglich "läuft oder läuft nicht" sein 😊

- Motordrehzahl > 600 1/min.
- Kühlmitteltemperatur < 72 °C
- Außentemperatur < 5 °C
- kein Kraftstoffreservebetrieb
- kein Eingriff des Bordnetzmanagers
- keine Crashabschaltung
- keine startverhindernden Ereignisspeichereinträge
- erfolgte Inbetriebnahme
- **Zuheizerfunktion in der Multifunktionsanzeige (MFA) aktiviert**

Grüße
Robert

Hallo Robert,
ist die Aktivierung bzw. Deaktivierung des Zuheizers über die MFA nur für den T2-FL vorhanden?

Ich finde die Funktionen nicht.

Gruß

Hannes