

# AFS Leistungsmodul tauschen

**Beitrag von „Saabboc“ vom 24. November 2015 um 14:03**

Hallo, da sich der linke LWR-Motor nicht mehr bewegt, möchte ich die AFS-Leistungsmodule quer tauschen, um festzustellen, ob es am Motor oder am Leistungsmodul liegt. Nun stehe ich vor der Frage wie ich den Stecker vom Leistungsmodul abziehen kann. Oder ist es kein Stecker und ich muss das Modul aufschrauben? Weis jemand Rat?

Gruss Jörg