

Standheizung

Codierung

zB

Unterspannungsabschaltung, Touareg 7L 2008

Beitrag von „mark1“ vom 9. Dezember 2015 um 15:26

Die Unterspannungsabschaltbedingung wird meines Wissens folgendermassen gerechnet:

$9 \text{ Volt} + \text{Wert}/100 \text{ V} = \text{Abschaltspannung}$

Beispiel:

105 heisst: $9 + 1,05 = 10,05 \text{ Volt}$

200 heisst: $9 + 2,00 = 11,00 \text{ Volt}$

Der Spannungswert bei laufender Standheizung (bei Motor aus) ist natürlich durch die Strombelastung deutlich niedriger als die Leerlaufspannung...

Wird alles im SH STG eingestellt, die komfortablere Variante ist aber die (Standardeinstellung), die durch das Lastmanagement automatisch geregelt wird und nicht durch den konkret vorgegebenen Spannungswert. Wahrscheinlich musst Du nur auf "Automatik" umstellen- Anpassungskanal habe ich noch nicht herausgefunden- bin auch auf der Suche..

Habe gerade erfolgreich die Motorvorwärmung dazucodiert (V10/2008): Anpassungskanal 4 von 1 auf 0=>Motor wird mitgeheizt

Gruss

Mark

sieht bei mir so aus:

Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\7L6-819-008.tbl

Teilenummer: 7L6 819 008 H

Bauteil: Standheizung E1MAC 0425

Codierung: 0000000

Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001

VCID: 3B7E5B3D7A4D36E648-806E

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.