

Zuheizer deaktivieren

Beitrag von „Touaräg“ vom 12. Dezember 2015 um 11:02

hi,

ich kram das mal hier raus!

kann man die Temperatur einstellen, ab wann der Zuheizer losmacht?

Ich glaube gelesen zu haben, dass er ab 10°C Außentemperatur angeht?

Mir wären aber 5°C ausreichend!

Danke für die Info.

Grüße