

Keine DVD CD wird mehr gelesen

Beitrag von „justtou“ vom 4. Januar 2016 um 13:43

Hallo,

ich habe nun das gleiche Problem. Es wird nur "wird geladen " angezeigt.

allerdings kann ich die CDs/DVDs auch nicht mehr auswerfen.

der Player röhrt eine Weile rum und dann passiert nichts mehr.

Hast du dein Problem lösen können oder hat jemand anderes einen Lösungsansatz parat?

gruß aus Bretten,

Eiko