

Akustische Warnmeldung ohne Anzeige

Beitrag von „stypen“ vom 9. Januar 2016 um 11:09

nimm mal die linke seitliche Abdeckung des Amateurenbrettes ab und schau beim oder hinterm sicherungskasten ob da irgendwas drinnen ist.
Standheizung Empfangsbox usw.