

Betrieb Standheizung / Zuheizer bei betriebswarmem Motor

Beitrag von „PeRo“ vom 10. Januar 2016 um 10:57

Hallo Robert,

nein, ich habe weder getankt noch wissentlich die Restwärmefunktion genutzt.

Ich ging bisher auch davon aus, dass die Abwärme nach so einer langen Fahrt locker reichen muss, den Fahrgastraum auf 22 °C bei 4 °C Aussentemperatur zu halten.

Also nicht aufzuheizen sondern lediglich zu halten. Alle anderen Komponenten hatten ebenfalls Betriebstemperatur.

Viele Grüße

Peter