

Batterie im Funkschlüssel wechseln - wie geht das?

Beitrag von „cruiser59“ vom 10. Januar 2016 um 17:47

Hi

Bei mir steht dazu in der Anleitung Schlüssel ins Zündschloss stecken und Zündung einschalten. Fertig.