

Pfeifendes/Heulendes Geräusch

Beitrag von „Alex_F“ vom 14. Januar 2016 um 08:59

Moin,

habe das selbe Problem nach dem Wechsel des Lagers,
das Pfeifen tritt ab 60 auf, ist bei 80-85 am schlimmsten, kommt und geht aber ohne bestimmte Zustände?! (Last, leerlauf, etc)

Jemand ne idee was das ist?
ist ziemlich nervig....

grüße
Alex