

# Lichtmaschine defekt

**Beitrag von „an78“ vom 15. Januar 2016 um 20:04**

Hallo Mark,

wobei du ja schreibst, dass bei dir über 14V ankommen.

Die 13,6V liegen bei mir nur an, wenn im Kombi das Voltmeter auf 14V steht, aber oft genug ist es auch beim normalen Fahren auf 13,5-13,8V, was dann heisst, dass ich nur ca. 13V von der LM bekomme.

Kommt nur Last dazu, wird gar nix mehr geladen.

Oder sehe ich das falsch?

Viele Grüße

André