

Lichtmaschine defekt

Beitrag von „an78“ vom 15. Januar 2016 um 22:21

Hallo Mark,

besten Dank für deine Tipps.

Ich bräuchte noch ein paar Zusatzinfos.

Ausgangssituation: Spannung am Notstartpol 13,6V gegenüber Masse am Motor!!! da sonst nur 11,8V angezeigt wurden.

Wie komme ich am besten an relevante Massekontakte ran??

Gruß André