

# Verschleißanzeige TII Vordere Scheibenbremse

**Beitrag von „cruiser59“ vom 24. Januar 2016 um 10:30**

Wollte keinen neuen Tread aufmachen, deshalb erlaube ich mir die Frage hier zu stellen:  
Wenn die Verschleißanzeige kommt, kann man dann irgendwie erkennen ob das vorne oder hinten ist? Laut Handbuch ist die nur für vorne. Aber hinten sind doch auch Verschleißanzeiger dran, oder?