

Ruckeln bei Beschleunigung unter Last

Beitrag von „coala“ vom 11. Februar 2016 um 12:22

Servus,

mmmhhh, was soll denn das bringen mit dem Drehzahlsensor 🤔 Die Kupplung rutscht, ist damit defekt und muss getauscht werden. Weiter oben schreibst du, du hättest noch Garantie und bekommst die Kupplung kostenlos getauscht. Warum lässt du das nicht einfach erledigen und gut?

Getriebeeingangsdrehzahl = Kurbelwellendrehzahl. Da gibt und braucht es deshalb keinen zusätzlichen Sensor am Getriebe 🤖

Grüße
Robert