

Heizungsausfall während der Fahrt

Beitrag von „Franken1“ vom 13. Februar 2016 um 16:06

Hallo an alle im Forum,

ich konnte den Fehler mit der Heizung noch weiter einschränken indem ich herausgefunden habe, das der Fehler immer auftritt wenn die Außentemperaurt unter 0 Grad ist.

Blos was hat dies mit meiner Luft im Kühlsystem zu tun, und warum fällt genau bei dieser Temperatur die Heizung aus?

Bitte um euere Tipps bzw Hilfe ich komme einfach nicht weiter.

Danke