

Batterie

Beitrag von „Barbony“ vom 16. Februar 2016 um 12:23

[Zitat von Janni](#)

Hi, ich denke, dass Instrument im Cockpit zeigt nur die Spannung der Batterie unter dem Sitz an, da die Starterbatterie im Heck ja nur beim Starten verwendet wird.

Versuch mal die Batterie im Heck nur zu laden, anstatt auszutauschen, es sei denn sie ist fällig. Ich habe festgestellt, dass sie kaum entladen wird. In max. 3-4 Stunden am CTEK Ladegerät ist die wieder komplett aufgeladen.

Die Batterie im Heck ist für den Start zuständig? Habe immer gedacht die ist nur für die Standheizung und die unter dem Fahrersitz kümmert sich um den Rest?