

# Ölablassschraube beim 4.2 AXQ???

**Beitrag von „matthias08“ vom 5. März 2016 um 17:58**

Hallo,

Über die Schraube im Ölfiltergehäuse kannst Du nur das Gehäuse entleeren damit es beim Aufschrauben nicht rausschwappt.

Die eigentliche Ablassschraube sitzt in der Ölwanne , Innensechskant 8 glaub ich..

Gruss

Matthias