

# Navigations DVD

**Beitrag von „Hoba“ vom 11. April 2016 um 15:57**

Hallo,

ich hatte das gleiche Problem -:(

habe dann das Navi aus der Mittelkonsole mit vier Ausziehern herausgezogen und die obere Abdeckung vorsichtig abgebaut (Deckel war nur in Blechlaschen eingedrückt )

Dann die Laserlinse mit einem in Isopropyl-Alkohol getauchtem Wattestäbchen vorsichtig gereinigt und dabei diese ein paarmal vorsichtig ein paarmal etwas runtergedrückt (ist federnd gelagert).

Danach alles wieder zusammengebaut

Disk auch nochmal mit Isopr. gereinigt und Disc wieder eingelegt.

Seitdem läuft es wieder und findet alle Tracks ohne langes Suchen.

Ich denke, dass diese Andruckfeder für die Justage des Lasers wichtig ist , dh. falls die Laserlinse nicht weit genug nach oben bis (knapp ) vor die Disc gedrückt wird gibt es Lesefehler.

Ein paarmal vorsichtig eindrücken und schnell wieder loslassen scheint da zu helfen und die mit Isopr. gelösten Schmutzpartikel vor dem Anschlag zu beseitigen.

Das ganze hat ca. 20 Minuten gedauert.