

Zuheizer läuft bei 10 Grad?

Beitrag von „rebell“ vom 30. April 2016 um 14:51

Ich habe es jetzt mal genauer beobachtet, der Zuheizer läuft sobald es unter 10 Grad ist beim starten.

Mir würde es sicher reichen, wenn er erst bei 5 Grad starten würde, aber wie?