

# Berganfahrhilfe

**Beitrag von „lillyfee“ vom 14. Februar 2004 um 07:00**

@ kreitschie

Die BAH funktioniert an jeder Steigung in den "normalen Gängen". Damit sie aktiviert ist, musst Du auf jeden Fall stehen und den ersten Gang drin haben. Dann mekrst Du auf einmal, wie sich das Bremspedal feststellt, sprich entkoppelt. Die BAH speichert Deinen Bremsdruck, den Du benutzt hast, um das Auto an der Steigung zu halten.

Dann ganz normal kuppeln und der Panzer setzt sich in Bewegung. Am Anfang ist es ein wenig gewöhnungsbedürftig, dann aber recht komfortabel.

Grüsse