

SIM-Karte & SD-Karte

Beitrag von „Tom273“ vom 6. Mai 2016 um 17:53

was muss man denn im Radio einstellen damit alle Ordner durchgespielt werden?

ich hab es auch so (übrigens auf einer 64GB SD Karte)

Der erste Ordner auf der Karte heißt Musik

darin sind dann Ordner für Interpreten

und darin sind Ordner für Alben.

Nur wenn ich ein Album auswähle dann wird nur der Ordner abgespielt.

Also wenn der Ordner durch ist fängt er von vorne an.

Ich hätte gern das dann der nächste Ordner begonnen wird