

Standheizung freischalten bei 4 Zonen Klima

Beitrag von „kmuenke“ vom 10. Mai 2016 um 21:24

Hallo [dreyer-bande](#)

Im VCDS habe wir folgendes eingestellt. Kurzzeitig weiß ich das die Standheizung anlief nach dem wir die ersten Punkte gesetzt haben.

Folgende Codierung ist anzuwenden:

- STG 08 (Klima-/Heizungselektrik) auswählen
- STG Lange Codierung -> Funktion 07
- Byte 1
- Bit 4 aktivieren
- STG 5F (Infotainment) auswählen
- STG Anpassung -> Funktion 10
- Kanal 6 auswählen
- Wert auf 1 setzen
- Anpassung im Hidden Menü wie folgt:

car/cardevicelist - Auxiliary Heater aktivieren

car/carmenuoperation - Auxiliary Heater auf 5 setzen

jetzt war ich gerade noch einmal in der Garage und nichts ist mit der Standheizung durch drücken der Taste Rest passiert nichts ausser das die Lüftung läuft.