

# Standheizung freischalten bei 4 Zonen Klima

**Beitrag von „Sonnenreiter“ vom 10. Mai 2016 um 22:34**

Die Standheizung springt nur bis zu einer bestimmten Temperatur an. Ich glaube es sind +5° C, ansonsten kommt nur kühlere Luft von aussen in den Innenraum wenn die Taste "Rest" gedrückt wird. Entscheidend ob die Umkodierung angenommen wurde ist der Button "Standheizung" im Menü Klima der RNS.

Gruss Sonnenreiter