

# Standheizung freischalten bei 4 Zonen Klima

**Beitrag von „coala“ vom 10. Mai 2016 um 22:41**

Servus Sonnenreiter,

das ist zwar ganz richtig, Standlüften nennt sich das, aber die Temperaturen in der Garage sollten aktuell (noch) nicht dazu passen. So lange die Außentemperatur unter der (eingestellten) Innentemperatur liegt, wird geheizt - zumindest bei der umcodierten Variante unabhängig von der relativen Temperatur und der Einschaltchwelle des Zuheizers. Habe aktuell +19°C in der Garage und +22°C Sollwertvorgabe - ein Druck auf "Rest" startet die SH.

Grüße  
Robert