

# Brauche eure Hilfe

Beitrag von „coala“ vom 5. Juni 2016 um 10:34

Servus,

- Automatikgetriebe = unterm Beifahrersitz
- ABS/ESP = im Wasserkasten rechts (Motorhaube auf, nahe am Scharnier Motorhaube Beifahrerseite)
- Zentralsteuergerät für Komfortsystem = Gepäckraum rechts (hinter der Verkleidung)
- Niveauregelung Fahrwerk sitzt ebenfalls rechts im Gepäckraum, mit der reinen Leuchtweitenregelung hat die aber direkt nichts zu tun, die läuft über die Radsensorik (Xenon vorausgesetzt)

Grüße  
Robert