

Batterie leer und der T liegt auf der Nase

Beitrag von „Hollowman“ vom 6. Juni 2016 um 23:41

Also das Gebläse läuft solange noch eine bestimmte Temperatur im Brennraum des Zuheizers überschritten ist. Würde da mal Fehlerspeicher der Heizung auslesen und ggf. mal - soweit möglich - Parameter messen. Möglicherweise in Richtung Temperaturfühler in der Heizung/(Flammwächter)? Bin im Thema Standheizung nicht sooo sehr informiert.