

Start Stop System deaktivieren ???

Beitrag von „betonmass“ vom 9. Juli 2016 um 17:24

Eine sehr praktische Möglichkeit Start/Stop zu deaktivieren bzw. mit Speicherlogik zu versehen.

09 Zentralelektrik

Sicherheitscode 16 , 20113 eingeben nur dann ist die Anpassung möglich!

Anpassung 10

Kanal 34

Der ursprüngliche Gesamtwert in Kanal 34 erscheint nur 4 zu sein, Start/Stop bei jedem Start wieder aktiv .

folgende Möglichkeiten

4 = default bei jedem Start ist eingeschaltet.

+ 32 also $4+32=36$ ist zuletzt verwendete Einstellung . Wenn deaktiviert, dann auch nach dem Start und umgekehrt!

+ 64 also $4+64=68$ wie oben jedoch gelbe Anzeige des Schaltersumkehrt.

bei allen Entscheidungen ist der Taster weiter aktiv!