

Spiegel anklappen und Heckscheibe öffnen.

Beitrag von „Napfkuchen“ vom 19. August 2016 um 08:51

Hallo Holger

Der Schalter für den Spiegel hat fünf Stellungen, die markiert sind:

- - 0: Mittelstellung, Bewegen des Schalters hat keine Auswirkung, Einstellungen blockiert.
- - L: Wenn auf L gedreht kann man den linken Spiegel durch Drücken des Schalters in alle Richtungen verstellen (wie bei einem Joystick).
- - R: dito, nur für den rechten Spiegel. In dieser Stellung schwenkt das Spiegelglas bei Einlegen des Rückwärtsgangs nach unten. (Nur bei Memorysitzen, glaube ich)
- - (Symbol Spiegel mit Pfeil): Schalter in diese Stellung gedreht lässt die Spiegel bei eingeschalteter Zündung (und bis eine Minute nach Abziehen des Zündschlüssels) in die Parkstellung schwenken)
- - (Symbol Spiegel/Wellenlinien): Spiegelheizung ein.

Schalter (aus Faceliftmodell)

[SPV.jpg](#)

Gruß

Guido