

Lichtmaschine wechseln V10 Tdi

Beitrag von „vailbeavercreek“ vom 21. August 2016 um 14:04

Der STARTER kann nur mit Motorausbau getauscht werden !

LM befindet sich hinter / Richtung Fahrzeug Heck und etwas unterhalb der Ölfiltergehäuses
Oder einfach alles ausbauen was oben im V Raum sich befindet !

Wenn du auf die neuere LM (anderer Hersteller) umbaut dann benötigst du andere Anschlüsse für die Leitungen und das Kühlwasser !

SG

VBC